# Analox CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup>

# Kohlendioxid-Messgerät Bedienungsanleitung zur eigenen Sicherheit

#### **ACHTUNG**

# BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR INBETRIEBNAHME DES ANALOX $CO_2$ Buddy<sup>TM</sup> AUFMERKSAM DURCH!

Analox Sensor Technology Ltd. Wainstones Court Stokesley Industrial Estate Stokesley Cleveland TS9 5JY Großbritannien

Tel.: +44 (0) 1642 711400 Fax: +44 (0) 1642 713900

www.analox.net info@analox.net

## Generalimporteur:



Industriestraße 18 · D-56283 Halsenbach Tel. 0 67 47/9 30 00 · Fax 0 67 47/93 00 24 http://www.beviclean.com · Info@beviclean.com Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Analox  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> entschieden haben.

Die folgenden Anleitungen sollen Ihnen bei der Benutzung Ihres  $\mathrm{CO}_2$  Buddy $^{\mathsf{TM}}$  helfen.

Aber .....

WENN WIR IHNEN HELFEN KÖNNEN, STEHEN WIR IHNEN NATÜRLICH GERNE ZUR VERFÜGUNG:

+ 44 (0) 1642 711400 <u>www.analox.net</u>


# **INHALT**

1.0	Verpackung und Inhalt prüfen	4
2.0	Der CO <sub>2</sub> Buddy <sup>TM</sup>	5
2.1	Datenloggen	
3.0	Betrieb	
3.1	Inbetriebnahme	6
3.2	Selbstkontrolle	6
3.3	Batterien laden	7
3.4	Alarmanzeigen	7
3.5	Störungen	9
3.6	Zubehör	10
3.7	Online-Messung	10
4.0	Schnellübersicht	11
5.0	Wartung	12
5.1	Batteriewechsel	
5.2	Kontrolle der Alarmfunktionen	12
5.3	Kalibrieren	13
5.4	Garantie	15
5.5	Pflege	15
6.0	Technische Daten	16

#### 1.0 Verpackung und Inhalt prüfen

Nach Auspacken des Analox  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile vorhanden sind:

- a) CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup>
- b) CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup>-Ladegerät
   c) Bedienungsanleitung
- d) Prüfzertifikat
- Ggf. bestellte Zusatzgeräte für Ihren  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup>:
  - Datenlogger-Kit
  - Probennahme-Kit
  - Kalibrier-Kit



CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup>



CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> Aufladegerät

# 2.0 Der CO₂ Buddy™

Der Analox CO₂ Buddy<sup>™</sup> wurde zur Messung und Warnung vor gefährlichen Kohlendioxidmengen (CO₂) entwickelt. Damit ist der CO₂ Buddy<sup>™</sup> ideal für den Einsatz an möglicherweise gefährlichen Arbeitsplätzen – überall dort, wo CO₂ benutzt, gelagert oder produziert wird. Das Messgerät wurde speziell für den Dauerbetrieb während eines Arbeitstages konstruiert. Es wird mit einer Gürtelschlaufe und einer Taschenklemme geliefert und kann somit entsprechend den Gegebenheiten an Ihrem Arbeitsplatz getragen werden.

Der CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> erfasst Kohlendioxid mit Hilfe von Infrarot-Absorption. Dieses Verfahren zeichnet sich durch geringe Betriebs- und Instandhaltungskosten aus. Die wiederaufladbaren NiMH-Batterien gewährleisten einen 12-Stunden-Betrieb zwischen dem Aufladen. Die werkseitig eingestellten dreistufigen, sowohl hör- als auch sichtbaren Alarmsignale weisen Sie sofort auf eine gefährliche CO<sub>2</sub>-Konzentration hin. Bei einer Sensorstörung oder elektronischem Versagen wird umgehend eine hör- und sichtbare Störungsmeldung aktiviert.

# 2.1 Datenloggen

Der  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> ist serienmäßig mit einem Datenlogger ausgerüstet, der die Kohlendioxid-Konzentration zusammen mit dem jeweiligen Datum und der Uhrzeit festhält. Die Aufzeichnungskapazität des  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> beträgt 5 x 12 Stunden. Die optionale Software ermöglicht ein Überspielen der geloggten Daten über einen Datenlink in ein Arbeitsblatt.

Datenlogger-Kit: Art. Nr. SA2 K03 50.

## 3.0 Betrieb

Bei normalem Betrieb misst der CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> die CO<sub>2</sub>-Menge, die mit dem Sensor (grüne Öffnung an der Seite des Analysegeräts) in Kontakt kommt, durch Diffusion. Angaben zu anderen Betriebsverfahren finden Sie in Abschnitt 3.6., "Zubehör".

#### 3.1 Inbetriebnahme

Der  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> kann entweder mit ein- oder abgeschalteter Ein-/Aus-Funktion ausgeliefert werden. Bei der Standardausführung ist diese Funktion eingeschaltet. Sie ist abgeschaltet, wenn der Kunde diesen Wunsch bei der Bestellung angibt. In diesem Fall liegt dem Gerät eine entsprechende Hinweiskarte bei und es wird auf Abschnitt b verwiesen. Ist die Funktion eingeschaltet, lesen Sie bitte Abschnitt a.

a) Der CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> kann ein- oder abgeschaltet werden.

Um ihn einzuschalten, drücken Sie auf die " $CO_2$ "-Taste. Das Messgerät gibt 4 Pieptöne aus und alle Anzeigen leuchten auf. Zunächst durchläuft der  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> eine 40 Sekunden dauernde Aufwärmphase. Dabei leuchtet die gelbe Anzeige "FAULT" ("STÖRUNG") permanent, und die grüne Anzeige "OK"\* blinkt alle 2 Sekunden. Am Ende der Aufwärmphase blinkt die grüne "OK"\*-Anzeige weiterhin alle 2 Sekunden, die gelbe Anzeige erlöscht jedoch, um darauf hinzuweisen, dass das Messgerät ordnungsgemäß arbeitet.

Um den  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> abzuschalten, drücken Sie die " $CO_2$ "-Taste 2 Sekunden lang. Ein ununterbrochenes akustisches Signal ist zu hören und die gelbe Anzeige "FAULT" ("STÖRUNG") leuchtet auf. Wenn eine LCD-Anzeige installiert ist, schaltet sie ab. Nun können Sie die Taste loslassen.

b) Der CO₂ Buddy<sup>™</sup> kann nur abgeschaltet werden, wenn er im Ladegerät abgelegt ist. Um ihn einzuschalten, drücken Sie die "CO₂'-Taste. Es ertönen 4 Pieptöne und alle Anzeigen leuchten auf. Anschließend durchläuft der CO₂ Buddy<sup>™</sup> die 40 Sekunden dauernde Aufwärmphase. Dabei leuchtet die gelbe Anzeige "FAULT" ("STÖRUNG") permanent, und die grüne "OK"\*-Anzeige blinkt alle 2 Sekunden. Am Ende der Aufwärmphase blinkt die grüne "OK"\*-Anzeige weiterhin alle 2 Sekunden, die gelbe Anzeige erlöscht jedoch, um darauf hinzuweisen, dass das Messgerät ordnungsgemäß arbeitet.

Um den CO₂ Buddy<sup>™</sup> abzuschalten, legen Sie ihn in das Ladegerät. Drücken Sie kurz danach die 'CO₂'-Taste 2 Sekunden lang. Ein ununterbrochenes akustisches Signal ist zu hören und die gelbe Anzeige 'FAULT' ('STÖRUNG') leuchtet auf. Wenn eine LCD-Anzeige installiert ist, schaltet sie ab. Nun können Sie die Taste loslassen.

\* Bei einigen kundenspezifischen Ausführungen trägt die grüne Anzeige die Kennung 'GOOD' statt 'OK'.

#### 3.2 Selbstkontrolle

Die "CO<sub>2</sub>"-Taste dient auch als Prüftaste. Werden keine Alarmsignale ausgegeben, betätigen Sie diese Taste ein Mal, um die Funktionsfähigkeit der visuellen und akustischen Alarmanzeigen zu prüfen. Alle Anzeigen leuchten vier Mal auf und vier akustische Signale werden ausgegeben.


## 3.3 Batterien laden

Der CO<sub>2</sub> Buddy<sup>™</sup> arbeitet mit wiederaufladbaren NiMH-Batterien, die schnell geladen werden können. Mit dieser Schnelllade-Funktion erreichen die Batterien nach zwei Stunden etwa 90% ihrer Leistung.

Der CO₂ Buddy™ ist vor dem Gebrauch ganz aufzuladen, um die angegebenen Funktionen zu gewährleisten. Selbst wenn er abgeschaltet ist, verbraucht er etwas Energie. Deshalb muss der CO₂ Buddy™ nach Versand oder Lagerung aufgeladen werden, bevor er verwendet wird.

Zur Ladung legen Sie den  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> in das Ladegerät, siehe Abbildung. Das Ladegerät führt automatisch zunächst eine Schnellladung durch, die maximal 2 Stunden dauert. Anschließend erfolgt eine langsame, kontinuierliche Erhaltungsladung. Die Schnellladung wird durch das rote Licht am Ladegerät angezeigt, die Erhaltungsladung dagegen durch das grüne Licht.

Das Gerät darf nicht mit einem anderen Netzteil geladen werden.



## 3.4 Alarmanzeigen

Bei normalem Betrieb leuchtet die GRÜNE 'OK'-Anzeige alle 2 Sekunden und die LCD-Anzeige, sofern installiert, zeigt den Wert der derzeitigen CO<sub>2</sub>-Konzentration an.

Der CO₂ Buddy™ ist werkseitig auf 3 Alarmstufen eingestellt.



,WARN' (,ACHTUNG') 0,5% CO<sub>2</sub> (langfristiger Expositions-Höchstwert für CO<sub>2</sub>)



,DANGER' (,GEFAHR')1,5% CO<sub>2</sub> (kurzfristiger Expositions-Höchstwert für CO<sub>2</sub>)



,FATAL' 4% CO<sub>2</sub> (betäubende Wirkung wird spürbar)




,FAULT' (,STÖRUNG')

Alarmsignale sind ernst zu nehmen! Sie befinden sich unter Umständen in einer lebensgefährlichen Umgebung und müssen bestimmte Vorgehensweisen befolgen. Am besten verlassen Sie die Räumlichkeiten und kehren erst dann zurück, wenn weitere Tests ergeben haben, dass der Aufenthalt an diesem Ort keine Gefahr darstellt.

Steigt die CO<sub>2</sub>-Konzentration über 0,50%, blinkt die ROTE Anzeige 'WARN' ('ACHTUNG') und alle 2 Sekunden ist ein akustisches Signal zu hören.

Steigt die CO<sub>2</sub>-Konzentration über 1,5%, blinkt sowohl die ROTE Anzeige "WARN' ("ACHTUNG') als auch die ROTE Anzeige "DANGER' ("GEFAHR'). Außerdem ist jetzt jede halbe Sekunde ein akustisches Signal zu hören.

Steigt die  $CO_2$ -Konzentration über 4,0%, blinkt zusätzlich zu den Anzeigen 'DANGER' ('GEFAHR') und 'WARN' ('ACHTUNG') die ROTE Anzeige 'FATAL'. Der Summton wird noch schneller – das akustische Signal ist jede Viertelsekunde zu hören.



Das obige Diagramm zeigt die Anordnung der Alarmanzeigen. Die Anordnung der Anzeigen auf der gegenüberliegenden Seite ist die gleiche.

Bei Abnahme der CO<sub>2</sub>-Konzentration schalten die Alarmanzeigen in umgekehrter Reihenfolge ab, zuerst die Anzeige 'FATAL', dann 'DANGER' ('GEFAHR'), gefolgt von 'WARN' ('ACHTUNG'), bis nur noch die 'OK'-Anzeige leuchtet. Das bedeutet, die CO<sub>2</sub>-Konzentration ist unter 0,5% abgefallen.

Informationen über die Nebenwirkungen von CO<sub>2</sub> finden Sie auf unserer Internetseite www.analox.net.

Stellt das Gerät eine interne Störung der Elektronik oder des Sensors fest, ist ein schneller Summton zu hören und die gelbe Anzeige 'FAULT' ('STÖRUNG') leuchtet auf. Weitere Informationen zu Störungen finden Sie in Abschnitt 3.5.

## 3.5 Störungen

#### Nach dem Einschalten

Während der kurzen Aufwärmphase nach Einschalten des CO₂ Buddy<sup>™</sup> können keine Messwerte abgelesen werden. Stattdessen leuchtet bis zum Ende der Aufwärmphase die Anzeige 'FAULT' ('STÖRUNG'), es wird kein akustisches Signal ausgegeben.

Sollte während der Aufwärmphase neben der Anzeige "FAULT" ("STÖRUNG") der Summer ertönen, hat das Gerät einen internen Kalibrierfehler festgestellt.

In diesem Fall sollte der CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> zum Service an den Hersteller geschickt werden.

#### Schwache Batterie

Wenn die Batterie entladen ist, wird vom Gerät etwa alle 30 Sekunden ein Signalton ausgegeben. Der CO₂ Buddy™ kann ungefähr 20 Minuten lang mit schwacher Batterie arbeiten, bevor er herunterfährt.

Sind die Batterien zu schwach geladen, sodass kein ordnungsgemäßer Betrieb des Geräts möglich ist, ist für 5 Sekunden der schnelle Signalton zu hören. Wenn eine LCD-Anzeige installiert ist, wird dort 'BATT' angezeigt. Der CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> fährt daraufhin selbst herunter. Vor Wiedereinsatz müssen die Batterien erneut aufgeladen werden.

#### Sensorstörung

Durch das Aufleuchten der Anzeigen 'FAULT' ('STÖRUNG') und 'DANGER' ('GEFAHR') bei gleichzeitigem Ertönen des mittleren Signaltons zeigt der  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> eine Sensorstörung an. Die GRÜNE Anzeige leuchtet dabei nicht\*. Es könnte sein, dass die  $CO_2$ -Konzentration in Ihrer Umgebung zu diesem Zeitpunkt gefährlich ist. Gehen Sie daher wie empfohlen vor.

Der CO₂ Buddy<sup>™</sup> sollte zum Service an den Hersteller geschickt werden.

#### Ausfall der Infrarot-Quelle

Bei Ausfall der Infrarot-Quelle ist ein schneller Signalton zu hören und die Anzeigen "WARN" ('ACHTUNG"), "DANGER" ('GEFAHR"), "FATAL" und "FAULT" ('STÖRUNG") leuchten gleichzeitig auf. Die GRÜNE Anzeige leuchtet nicht\*.

Der CO<sub>2</sub> Buddy™ sollte zum Service an den Hersteller geschickt werden.

\* Wenn Ihr CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> nicht mit einer Ein/Aus-Funktion ausgestattet ist, kann das akustische Alarmsignal im Falle einer Messgerätstörung manuell ausgeschaltet werden. Drücken Sie dazu die CO<sub>2</sub>-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Das akustische Alarmsignal wird abgestellt, der sichtbare Störungsalarm bleibt jedoch erhalten. Wenn Sie den CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> in das Aufladegerät legen, wird der hörbare Alarm wieder aktiviert und auch die sichtbare Alarmfunktion ist in Betrieb. Die Anzeige 'FAULT' ('STÖRUNG') und der Signalton werden erst dann abgeschaltet, wenn das Messgerät wieder ordnungsgemäß funktioniert.

#### WICHTIG

**Das Messgerät darf nicht benutzt werden**, wenn die GELBE Anzeige 'FAULT' ('STÖRUNG') **aufleuchtet**, die GRÜNE 'OK'-Anzeige jedoch **nicht aufleuchtet**. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller.

Wenn keine der Signallampen leuchtet, überprüfen Sie, ob die Batterien aufgeladen und das Gerät eingeschaltet ist.

#### 3.6 Zubehör

Der CO₂ Buddy™ kann mit den folgenden Zubehörteilen ausgestatten werden:

a) Mit dem Probennahme-Kit können Sie vor Eintritt in einen beengten Raum eine Probe der dort vorhandenen Luft nehmen. Beengte Räume sind u.a.:

 $Dispersions gas\hbox{-}La gerpl\"atze$ 

CO<sub>2</sub> Lagerplätze

Fermentationsbottiche

Abwasserkanäle Dunggruben Art. Nr.: 7000-0100

#### Das PROBENAHMEN-KIT enthält:

- 1 x DURCHFLUSSADAPTER
- 1 x SCHLAUCH
- 1 x LUFTSAUGPUMPE

Das Probennahme-Kit wird bereits montiert geliefert. Drücken Sie einfach den Durchflussadapter in den grünen  $CO_2$ -Sensor an der Seite des  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup>. Pumpen Sie nun mit der Luftsaugpumpe. Der  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> misst die  $CO_2$ -Konzentration in der entnommenen Luftprobe.

b) Das Datenlogger-Kit besteht aus der entsprechenden Software und einer Download-Leitung. Dadurch erweitert sich Ihr Wissen über Ihre Arbeitsumgebung.

Art. Nr.: SA2 K03 50

Für weitere Informationen siehe Abschnitt 2.1.

# 3.7 Online-Messung

Um die CO<sub>2</sub>-Konzentration in dem aus einem Druckbehälter entweichenden Gas zu messen oder aufzuzeichnen, entfernen Sie die Luftsaugpumpe und den Messfühler und schließen den Schlauch an der Gasaustrittsstelle an. Die Ausströmgeschwindigkeit muss zwischen 150ml/min und 2000ml/min liegen. Der Sensor sollte unter keinen Umständen einem Überdruck ausgesetzt sein, da dies zu falschen Messergebnissen führen würde.

# 4.0 Schnellübersicht


	Anzeige	n (☼: Anze	eige blinkt)	Signalton	Zustand	Handlungs-	
Grün ,OK'	Rot 2	Rot	Rot !	Gelb ,FAULT' (,STÖRU NG')	Signation	Zustanu	anweisung
					nein	abgeschaltet	
☆				leuchtet	nein	Aufwärmphase	keine
<del>*</del>					nein	sicher $CO_2 < 0.5\%$	keine
	₩				2 Sek. langer Piepton	CO <sub>2</sub> > 0,5%	CO <sub>2</sub> -Leck erfasst
	<b>\(\phi\)</b>	¢			½ Sek. langer Piepton	CO <sub>2</sub> > 1,5%	CO <sub>2</sub> -Leck erfasst
	₩	₩	₩		1/4 Sek. langer Piepton	CO <sub>2</sub> > 4%	CO <sub>2</sub> -Leck erfasst
₩				₩	Piepton	Interner Kalibrierfehler	Kundendienst kontaktieren
<b>‡</b>					ein Piepton alle 30 Sek.	Warnung wegen zu schwacher Batterie	Batterie wieder aufladen
≎					schneller Piepton für 5 Sek.	schwache Batterie – CO <sub>2</sub> Buddy <sup>TM</sup> fährt herunter	Batterie wieder aufladen
		☆		☆	mittlerer Piepton	Sensorstörung	Kundendienst kontaktieren
	₩	≎	≎	₩	schneller Piepton	Ausfall der IR- Quelle	Kundendienst kontaktieren

# 5.0 Wartung

## 5.1 Batteriewechsel

Der Zeitpunkt des Batteriewechsels hängt von der Häufigkeit des Einsatzes Ihres CO₂ Buddy™ ab. Die Batterien halten normalerweise zwischen 2 und 4 Jahre. Zum Wechseln benötigen Sie eine Batteriegruppe, *Art. Nr. 2557-0010*. Um die Batterie zu wechseln, entfernen Sie die 4 Schrauben, die die Gürtelschlaufen und das Messgerät zusammenhalten.

Lösen Sie die Batterieverbindung und nehmen Sie die Batteriegruppe heraus. Legen Sie die neue Batteriegruppe ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte an den dafür vorgesehenen Stellen anliegen. Der Draht sollte sich so nahe wie möglich am unteren Ende des Gehäuses befinden. Stecken Sie den Batterieanschluss in die Buchse auf der Leiterplatte.



Setzen Sie den Deckel, die Schrauben und die Gürtelschlaufen wieder auf und schrauben Sie das Gehäuse wieder zusammen.

#### 5.2 Kontrolle der Alarmfunktionen

Um die Alarmfunktionen zu testen, bringen Sie am Sensor einen Durchflussadapter an und leiten eine bekannte CO<sub>2</sub>-Konzentration mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 150 bis 2000ml/min über den Sensor. Die CO<sub>2</sub>-Konzentration muss hoch genug sein, um den entsprechenden Alarm auszulösen. Verwenden Sie zum Beispiel eine 0,75% oder 1,0% CO<sub>2</sub>-Konzentration um den 0,5% Alarm zu testen.

Die folgende Tabelle soll Ihnen bei der Kontrolle der Alarmfunktionen behilflich sein. Eine Kalibrierung ist einmal jährlich erforderlich.

Datum	Gas	Alarm 1	Alarm 2	Alarm 3

#### 5.3 Kalibrieren

Um das einwandfreie Funktionieren Ihres  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> zu gewährleisten, muss das Gerät einmal jährlich kalibriert werden. Eine erneute Kalibrierung ist auch dann erforderlich, wenn die Alarmfunktionen des  $CO_2$  Buddy<sup>TM</sup> nicht bei den entsprechenden  $CO_2$ -Schwellenkonzentrationen von 0,5%, 1,5% and 4% ausgelöst werden.

Zur Neukalibrierung des Messgeräts benötigen Sie das Kalibrier-Software-Kit. Das Kit beinhaltet:

- a) Kalibrier-Software und Handbuch
- b) Download-Leitung
- c) Fließadapter


Kalibrier-Software-Kit Art. Nr. 7000-0200

#### Einstellen des Nullwerts

Mit dem Einstellen des Nullwerts haben Sie den CO<sub>2</sub> Buddy™ schnell kalibriert. Um den Nullwert zu setzen, folgen Sie einfach den nachfolgend aufgeführten Schritten oder dem Diagramm auf Seite 18.

- 1) Bringen Sie den Adapterschlauch am Gaseinlass des Durchflussmessers an.
- 2) Verbinden Sie den Durchflussmesser und den Regler an der Stickstoffflasche ebenfalls mit einem Schlauch.
- 3) Drücken Sie den Adapter in die grüne Sensorkappe am CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup>.
- 4) Drehen Sie die Stickstoffflasche auf und stellen Sie die Durchflussgeschwindigkeit auf einen Wert zwischen 150 und 2000ml/min ein.
- 5) Lassen Sie das Gas 5 Minuten lang über den Sensor strömen. Wenn eine entsprechende LCD-Anzeige installiert ist, sollte sie 0.00 anzeigen.
- 6) Drücken Sie die CO<sub>2</sub>-Taste drei Mal hintereinander, um in den Techniker-Modus zu gelangen. Dabei darf zwischen den einzelnen Tastenbetätigungen nicht mehr als eine Sekunde liegen. Mit jedem Tastendruck ist ein Piepton zu hören. Wenn Sie den Techniker-Modus erreicht haben, ändert sich das Timing des grünen 'OK'-Signals, es ist mehr ein- als ausgeschaltet.
- 7) Drücken Sie die CO<sub>2</sub>-Taste vier Mal hintereinander, um in den Auto-Zero-Modus (automatischer Nullstellungsmodus) zu gelangen. Die Alarmanzeigen 2 und 3, 'DANGER' ('GEFAHR') und 'FATAL', leuchten auf, wenn Sie den Modus erreicht haben.
- 8) Drücken Sie die CO₂-Taste zwei Mal hintereinander und warten Sie eine Minute, während der CO₂ Buddy™ eine automatische Nullstellung durchführt. Nach Beendigung ist ein Piepton zu hören und die Anzeigen 'DANGER' ('GEFAHR') and 'FATAL' erlöschen, sodass nur noch die grüne 'OK'-Anzeige blinkt. Wenn eine entsprechende LCD-Anzeige installiert ist, zeigt sie 0.00 an.
- 9) Drücken Sie die CO<sub>2</sub>-Taste zwei Mal hintereinander, um den neuen Nullwert zu bestätigen.
- 10) Drücken Sie die CO₂-Taste ein Mal, um den Techniker-Modus zu verlassen. Der CO₂ Buddy™ startet erneut. Dabei sind vier Pieptöne zu hören und alle Anzeigen leuchten auf.

# Einstellen des Nullwerts



## 5.4 Garantie

Auf den Analox CO₂ Buddy™ haben Sie 2 Jahre Garantie. Es gelten die Verkaufsbedingungen von Analox.

# 5.5 Pflege

- Halten Sie die Sensoroberfläche möglichst staubfrei.
- Setzen Sie den CO₂ Buddy™ und das Ladegerät keinem direktem Sonnenlicht aus.
- Obgleich der CO<sub>2</sub> Buddy<sup>TM</sup> spritzwasserfest ist, darf er jedoch unter keinen Umständen ganz in Wasser eingetaucht werden.
- Legen Sie keine leitfähigen Gegenstände (z.B. Metallgegenstände) in das Ladegerät, da dies einen Kurzschluss der elektrischen Anschlüsse verursachen könnte.
- Halten sie das Ladegerät sauber. Zu viel Staub kann die Funktionsfähigkeit der Infrarot-Kommunikationsports beeinträchtigen.

# 6.0 Technische Daten

MESSBEREICH 0,01 bis 5% CO<sub>2</sub>

GENAUIGKEIT +/- 2% des Skalenendwerts bei 0,01 bis 2,5% CO<sub>2</sub>

<sup>+</sup>/- 3% des Skalenendwerts bei 2,5 bis 5,0% CO<sub>2</sub>

ANLAUFZEIT 30 Sekunden bis T90

ARBEITS-

TEMPERATUR 0 bis 40°C

TEMPERATUR-

EFFEKT < 0.1% FS/°C

AUFWÄRMZEIT 40 Sekunden

BATTERIEN wiederaufladbare NiMH-Batterien, bis zu 12-Stunden-Betrieb

zwischen dem Aufladen

AUSRICHTUNG unempfindlich

GEWICHT 150 g

ABMESSUNGEN 116 x 63 x 23mm

EMV CE-Marke

SENSORTYP ANALOX LP Infrarot

Mikroprozessorgesteuerter Ausgleich für

a) Temperatureffekte

b) Alterung der IR-Quelle

ALARM audio-visuell, dreistufig, zusätzliche ,FAULT' (,STÖRUNG')

Anzeige

 $CO_2\ Buddy^{\text{TM}}$  ist ein eingetragenes Warenzeichen von Analox.

,OK'

und